


Anleitung zum Einbau eines Sitzsimulators für Mazda

1. Schalten Sie die Zündung aus
2. Klemmen Sie die Batterie ab.
3. Suchen Sie unter dem Beifahrersitz nach folgender Steckerverbindung:



4. Ziehen Sie den Stecker der Sitzmatte ab und stecken dafür den Simulator an.
5. Befestigen Sie den Simulator am Sitz (Klebeband oder Kabelbinder)
6. Klemmen Sie die Batterie wieder an.
7. Schalten Sie die Zündung wieder ein.

Allgemeine Hinweise

Dieser Sitzsimulator kann anstelle der Sitzbelegungsmatte in bzw. an den Beifahrersitz eines Fahrzeuges eingebaut werden und signalisiert an das Airbagsteuergerät eine dauernde Belegung dieses Sitzes. Bei korrektem Einbau des Simulators garantiert dies den Schutz des Beifahrers im Falle einer Kollision durch das fehlerfreie Funktionieren der Beifahrerairbags.

Ein Sitz mit Sitzsimulator gilt für die Airbagsteuerung auch ohne Passagier als besetzt. Die Airbags lösen bei einer Kollision auch dann aus, wenn sich niemand auf diesem Sitz befindet. Beachten Sie darum bitte den folgenden

**SICHERHEITSHINWEIS:
Auf einen Sitz mit Sitzsimulator darf keinesfalls mehr ein Kindersitz
entgegen der Fahrtrichtung montiert werden!**

Der Ein- und Ausbau sicherheitsrelevanter Teile sollte nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Garantiezeit: 2 Jahre ab Rechnungsdatum

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.