Airbag24 Airbagsysteme




Airbag24 Airbagsysteme Schönefelder Chaussee 73

D - 12524 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 756 556 7-1 Fax: +49 (0) 30 756 556 7-2 E-mail: info@airbag24.de Web: www.airbag24.de

Anleitung zum Einbau eines Sitzsimulators 21501

- 1. Schalten Sie die Zündung aus
- 2. Klemmen Sie ggfs. die Batterie ab.
- 3. Suchen Sie unter dem Beifahrersitz nach der Stecker-Verbindung



- 4. Sie sehen hier die ANDERE SEITE der gesuchten Stecker-Verbindung. Am anderen Ende des Steckers finden Sie ein BLAUES und ein WEIßES Kabel.
- 5. Trennen Sie die Original-Kabel der Matte ab und löten den Simulator entsprechend der Farben an die Kabel.
- 6. Befestigen Sie den Simulator am Sitz (Klebeband oder Kabelbinder)
- 7. Klemmen Sie die Batterie wieder an.
- 8. Schalten Sie die Zündung wieder ein.

Stand: Aug. 2009 Hinweisblatt SIM Vorlage.doc

Airbag24 Airbagsysteme



Airbag24 Airbagsysteme Schönefelder Chaussee 73

D - 12524 Berlin


Tel.: +49 (0) 30 756 556 7-1 Fax: +49 (0) 30 756 556 7-2 E-mail: info@airbag24.de Web: www.airbag24.de

Nach korrekter Installation des Sitzsimulators:

- Falls die Airbagkontrollleuchte bzw. Sitzbelegungsleuchte nicht erlischt, lassen Sie den Fehlerspeicher des Airbagsystems löschen.
- Falls die Gurtschlosskontrolle des Beifahrersitzes ein Signal gibt, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Stecker

Zur Matte	Blau	OWeiß/Braun	Von der Steuerung ←
	Braun	O Braun	



Stand: Aug. 2009 Hinweisblatt SIM Vorlage.doc

Airbag24 Airbagsysteme



Airbag24 Airbagsysteme Schönefelder Chaussee 73

D - 12524 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 756 556 7-1 Fax: +49 (0) 30 756 556 7-2 E-mail: info@airbag24.de Web: www.airbag24.de

Allgemeine Hinweise

Dieser Sitzsimulator kann anstelle der Sitzbelegungsmatte in bzw. an den Beifahrersitz eines Fahrzeuges eingebaut werden und signalisiert an das Airbagsteuergerät eine dauernde Belegung dieses Sitzes. Bei korrektem Einbau des Simulators garantiert dies den Schutz des Beifahrers im Falle einer Kollision durch das fehlerfreie Funktionieren der Beifahrerairbags.

Ein Sitz mit Sitzsimulator gilt für die Airbagsteuerung auch ohne Passagier als besetzt. Die Airbags lösen bei einer Kollision auch dann aus, wenn sich niemand auf diesem Sitz befindet. Beachten Sie darum bitte den folgenden

SICHERHEITSHINWEIS:

Auf einen Sitz mit Sitzsimulator darf keinesfalls mehr ein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung montiert werden!

Der Ein- und Ausbau sicherheitsrelevanter Teile sollte nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Aug. 2009 Hinweisblatt SIM Vorlage.doc