

Anleitung zum Einbau eines Sitzsimulators für BMW

Für Fahrzeugmodelle: E36, E46, E34, E38, E39, E53, Z3, E32
E60, E61, E65 (ältere Modelle mit SBE-Stg. wie unten)

Schalten Sie die Zündung aus

Klemmen Sie ggf. die Batterie ab.

Suchen Sie unter dem Beifahrersitz nach folgendem Steuergerät:



Trennen Sie die originale Steckerverbindung der Sitzmatte. Jetzt können Sie den Simulator an die frei gewordene Stelle anschließen. Einfach Plug&Play

Befestigen Sie ggf. das Steuergerät SBE wieder unter dem Sitz.

Klemmen Sie die Batterie wieder an.

Schalten Sie die Zündung wieder ein.

Nach korrekter Installation des Sitzsimulators:

- Falls die Airbagkontrollleuchte bzw. Sitzbelegungsleuchte nicht erlischt, lassen Sie den Fehlerspeicher des Airbagsystems löschen.

Allgemeine Hinweise

Dieser Sitzsimulator kann anstelle der Sitzbelegungsmatte in bzw. an den Beifahrersitz eines Fahrzeuges eingebaut werden und signalisiert an das Airbagsteuergerät eine dauernde Belegung dieses Sitzes. Bei korrektem Einbau des Simulators garantiert dies den Schutz des Beifahrers im Falle einer Kollision durch das fehlerfreie Funktionieren der Beifahrerairbags.

Ein Sitz mit Sitzsimulator gilt für die Airbagsteuerung auch ohne Passagier als besetzt. Die Airbags lösen bei einer Kollision auch dann aus, wenn sich niemand auf diesem Sitz befindet. Beachten Sie darum bitte den folgenden

SICHERHEITSHINWEIS:

Auf einen Sitz mit Sitzsimulator darf keinesfalls mehr ein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung montiert werden!

Der Ein- und Ausbau sicherheitsrelevanter Teile sollte nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Garantiezeit: 5 Jahre ab Rechnungsdatum